

TENSOR DEL EJE Y PARA A1

FAC044



Descripción:

Se utiliza para ajustar la tensión de la correa del eje Y, asegurando movimientos precisos y estables en la impresora, lo que mejora la calidad de las impresiones.

Especificaciones:

Especificación	Unidad	
Materiales	-	Metal, Plástico
Dimensiones	mm	12 × 8 × 5 cm
Peso	kg	1
Color	-	Blanco

Instalación:

Obtén más información sobre el reemplazo del tensor del eje Y para A1 en: <https://wiki.bambulab.com/en/a1/maintenance/y-axis>.

AG Electrónica SAPI de CV
República de El Salvador 20 Piso 2, Centro
Histórico, Centro, 06000 Ciudad de México,
CDMX
Teléfono: 55 5130 7210

Realizó Francisco Javier Hernández Ramos

Revisó Ing. Jessica López Morales

Fecha 27/03/2025

