WATTMETRO DIGITAL I2C (VATÍMETRO DIGITAL) SEN0291







WATTMETRO DIGITAL I2C (VATÍMETRO DIGITAL) SEN0291

DESCRIPCIÓN

Wattmetro digital de medición a gran escala, alta precisión y alta resolución que puede medir el voltaje, la corriente y la potencia de varios módulos electrónicos y equipos eléctricos dentro de 26 V 8 A, y el error relativo máximo es inferior a \pm 0.2 % (Se requiere una calibración manual simple antes de su uso). Se puede utilizar para evaluar el consumo de energía o la duración de la batería de sistemas de energía solar, baterías, motores, controladores o módulos electrónicos. El módulo adopta un chip de monitoreo de corriente/potencia de deriva de temperatura cero TI INA219 y una resistencia de muestreo de aleación de $10m\Omega$ de deriva de temperatura baja y alta potencia de 2W. La resolución de voltaje y corriente puede alcanzar 4mV y 1mA respectivamente. En la condición de medición a escala completa, el error relativo máximo de la medición de voltaje y corriente es inferior a $\pm 0.2\%$. También proporciona cuatro direcciones I2C que se pueden configurar mediante el interruptor DIP 2P. El módulo mide con precisión las corrientes bidireccionales del lado alto (corriente que fluye a través de la fuente de alimentación o del positivo de la batería), lo que es especialmente útil en aplicaciones de medición de combustible solar o de batería donde es necesario cargar y descargar la batería. Este estado puede determinarse simplemente mediante lecturas de corriente positivas o negativas. En las aplicaciones de motor, la corriente se puede monitorear en tiempo real monitoreando si la corriente del motor es demasiado grande debido a una sobrecarga. Además, puede utilizar este módulo para medir el consumo de energía de varios módulos electrónicos o de todo el proyecto para evaluar la duración de la batería.



CARACTERÍSTICAS

- Alta precisión, alta resolución, amplio rango, baja deriva de temperatura
- Medición del lado alto de corriente bidireccional
- Compatible con controlador de 3.3V/5V
- Sofisticado y compacto, fácil de integrar en el proyecto.

ESPECIFICACIONES

PARÁMETROS	DESCRIPCIÓN
Voltaje de alimentación	3.3 ~ 5.5V
Rango de voltaje (IN+ o IN- relativo a	0 ~ 26V
GND)	
Resolución de voltaje	4mV
Error relativo de voltaje	<±0.2% (típico)
Rango de corriente	0 ~ ±8A (corriente bidireccional) 1mA
Resolución actual	<±0.2% (típico, se requiere calibración
Error relativo actual	manual)
	0 ~ 206W
Rango de potencia	20mW (hardware) /4mW (software)
Resolución de potencia	0.7mA
Corriente de reposo	Gravity I2C (Nivel lógico 0-VCC) 0x40,
Interfaz	0x41, 0x44, 0x45
Dirección I2C	30mm x 22mm
Dimensión	4g
Peso	





Terminales 3P de medición de

voltaje y corriente

DIMENCIONES

TUTORIAL ARDUINO

Este tutorial presenta un uso básico del módulo con Arduino UNO.

Descargue e instale la biblioteca DFRobot_INA219



Calibración

En el entorno de medición real, los errores de medición provienen de muchas fuentes. Sin embargo, para Gravity: I2C Digital Wattmeter , no es necesario calibrar la medición de voltaje y el error de medición de corriente proviene principalmente del error de la resistencia de muestreo, lo que tendrá un impacto significativo en la medición de corriente. Si no se realiza la calibración, el error relativo de la medición de corriente máxima es aproximadamente del 3%. Si se realiza una calibración lineal de un solo punto utilizando un multímetro de alta precisión o una carga electrónica, el error de linealidad del sistema se puede eliminar de manera efectiva y el error relativo máximo puede ser de hasta $\pm 0.2\%$.

Si ya tienes a la mano una fuente de alimentación regulada y una carga electrónica DC, sigue los pasos a continuación para calibrar la medida de corriente:

- Conecte el Arduino UNO, el módulo vatímetro digital, la fuente de alimentación regulada y la carga electrónica de CC como se muestra a continuación.
- Ajuste el voltaje de salida de la fuente de alimentación a 12V.
- Seleccione el modo de corriente constante CC para la carga electrónica y establezca la corriente en 1.000A.
- Cargue el código de muestra en Arduino UNO.
- Modifique el valor de la variable "float ina219Reading_mA = 1000;" en el código según las lecturas de "Actual".
- Cargue el código de muestra en Arduino UNO nuevamente.
- Calibración finalizada.



Si no tienes a mano una fuente de alimentación regulada ni una carga electrónica DC, sigue los siguientes pasos para calibrar la medida de corriente:

- Conecte el Arduino UNO, el multímetro (cambie a amperímetro) y la carga (sensor de gas, motor o pantalla LCD, etc.) como se muestra a continuación. Se recomienda que el consumo de energía de la carga no sea inferior a 100 mA.
- Cargue el siguiente código de muestra en Arduino UNO.
- Modifique el valor de la variable "float ina219Reading_mA = 1000;" según las lecturas del puerto serie imprima "Current" y "float extMeterReading_mA = 1000;" según las lecturas actuales del multímetro.
- Cargue el código de muestra en Arduino UNO nuevamente.
- Calibración finalizada.



Los parámetros calibrados "ina219Reading_mA" y "extMeterReading_mA" ahora se pueden utilizar en este módulo vatímetro específico sin recalibración para cada medición.

CÓDIGO

```
#include <Wire.h>
#include "DFRobot_INA219.h"
DFRobot_INA219_IIC ina219(&Wire, INA219_I2C_ADDRESS4);
// Revise the following two paramters according to actula reading of the
INA219 and the multimeter
// for linearly calibration
float ina219Reading_mA = 1000;
float extMeterReading_mA = 1000;
void setup(void)
{
  Serial.begin(115200);
  while(!Serial);
  Serial.println();
  while(ina219.begin() != true) {
     Serial.println("INA219 begin faild");
     delay(2000);
  }
  ina219.linearCalibrate(ina219Reading_mA, extMeterReading_mA);
  Serial.println();
}
void loop(void)
{
  Serial.print("BusVoltage: ");
  Serial.print(ina219.getBusVoltage_V(), 2);
  Serial.println("V");
  Serial.print("ShuntVoltage: ");
  Serial.print(ina219.getShuntVoltage_mV(), 3);
  Serial.println("mV");
  Serial.print("Current:
                           ");
  Serial.print(ina219.getCurrent_mA(), 1);
  Serial.println("mA");
  Serial.print("Power:
                           ");
  Serial.print(ina219.getPower_mW(), 1);
  Serial.println("mW");
  Serial.println("");
  delay(1000);
}
```

RESULTADOS

El módulo imprime cuatro parámetros cada 1s:

- ShuntVoltage : Voltaje de la resistencia de muestreo, IN+ a NI-.
- BusVoltage : Voltaje de IN- a GND.
- Corriente : La corriente fluye a través de IN+ e IN-. Si la corriente fluye de IN+ a IN-, la lectura es positiva. Si la corriente fluye de IN- a IN+, la lectura es negativa.
- Potencia : El producto de "BusVoltage" y "Current", es decir, potencia. La resolución de potencia leída directamente desde el módulo es de 20 mW (modo hardware). Si la potencia se obtiene utilizando la declaración "Potencia = BusVoltage*Current;", la resolución se puede aumentar a 4mW (modo de software).

💿 COM3 (Ar	duino/Genuino Uno)	_	- 0	×	
				Send	
Hello!					~
Measuring volt	age and current with INA219				
Bus Voltage:	12.612 V				
Shunt Voltage:	9.89 mV				
Current:	1000 mA				
Power:	12620 mW				
Bus Voltage:	12.616 V				
Shunt Voltage:	9.87 mV				
Current:	996 mA				
Power:	12580 mW				
Bus Voltage:	12.620 V				
Shunt Voltage:	9.88 mV				
Current:	999 mA				
Power:	12620 mW				
Bus Voltage:	12.620 V			1	1
Shunt Voltage:	9.88 mV				
Current:	1000 mA				
Power:	12620 mW				
Bus Voltage:	12.624 V				
Shunt Voltage:	9.88 mV				
Current:	1000 mA				
Power:	12620 mW				
Bus Voltage:	12.628 V				
Shunt Voltage	9.90 mV				4
Autoscroll	No line ending \vee 115200 bs	ud ~	Clear	output	

El módulo se puede configurar como una de las cuatro direcciones I2C diferentes mediante un interruptor DIP. En consecuencia, cambie el parámetro "INA219_I2C_ADDRESSx" de "ina219.setI2cAddr(INA219_I2C_ADDRESS4);", donde x puede ser 1, 2, 3 o 4. La asignación del interruptor DIP y el parámetro de dirección I2C es la siguiente:

- INA219_I2C_ADDRESS1: 0x40, A0=0, A1=0
- INA219_I2C_ADDRESS2: 0x41, A0=1, A1=0
- INA219_I2C_ADDRESS3: 0x44, A0=0, A1=1
- INA219_I2C_ADDRESS4: 0x45, A0=1, A1=1

Si el I2C falla por las siguientes razones, se imprime "Fallo de inicio de I2C".

El cableado I2C SCL y SDA no están conectados correctamente.

La dirección I2C (interruptor DIP) no coincide con el parámetro de dirección I2C.

Cuando el interruptor DIP está configurado correctamente, se imprime el mensaje "Medición de voltaje y corriente con INA219 ..." y se reanudan las lecturas.

💿 COM3 (Ar	duino/Genuino Uno)					×
[Send
Hello!						^
I2C init fail	1					
I2C init fail						
I2C init fail						
Measuring volt	age and current with INA219					
Bus Voltage:	12.692 V					
Shunt Voltage:	9.90 mV					
Current:	1000 mA					
Power:	12680 mW					
Bus Voltage:	12.696 V					
Shunt Voltage:	9.89 mV					
Current:	999 mA					
Power:	12680 mW					
Bus Voltage:	12.696 V					
Shunt Voltage:	9.88 mV					
Current:	1000 mA					
Power:	12680 mW					
Autoscroll		No line ending	~ 11	5200 haud	Clear or	

TUTORIAL RASPBERRY PI

Este tutorial presenta un uso básico del módulo con Raspberry Pi.

POWER SUPPLY Voltage < 26V Current < 8A LOAD

Descargue e instale la biblioteca RaspberryPi DFRobot_INA219.

Instalación

Inicie la interfaz I2C de la Raspberry Pi. Si ya está abierto, omita este paso. Abra Terminal, escriba el siguiente comando y presione Entrar:

pi@raspberrypi:~ \$ sudo raspi-config

Luego use las teclas arriba y abajo para seleccionar "5 opciones de interfaz" -> "P5 I2C" y presione Enter para confirmar "SÍ". Reinicie la Raspberry Pi. Instalación de bibliotecas de Python y git (se requiere conexión en red). Si ya está instalado, omita este paso. En la Terminal, escriba los siguientes comandos y presione Entrar:

pi@raspberrypi: $\widehat{\}$ sudo apt-get update pi@raspberrypi: $\widehat{\}$ sudo apt-get install build-essential python-dev python-smbus git

Descargue el controlador. En Terminal, escriba los siguientes comandos y presione Entrar:

pi@raspberrypi:~ \$ git clone <u>https://github.com/DFRobot/DFRobot_INA219.git</u>

Ejecutar código de muestra

Conecte el módulo a la Raspberry Pi según el diagrama de conexión. La dirección I2C por defecto es 0x45, correspondiente a "_INA219_I2C_ADDRESS4" en el código. Si es necesario modificar la dirección I2C, configure A0 y A1 en 0 o 1 respectivamente mediante el interruptor DIP del módulo y modifique "_INA219_I2C_ADDRESS_x", el segundo parámetro de "ina=INA219(1, _INA219_I2C_ADDRESS4)" en "getVoltageCurrentPower. py". x puede ser 1, 2, 3 o 4. La asignación del interruptor DIP y los parámetros de dirección I2C son los siguientes:

- _INA219_I2C_ADDRESS1: 0x40, A0=0, A1=0
- INA219_I2C_ADDRESS2: 0x41, A0=1, A1=0
- INA219_I2C_ADDRESS3: 0x44, A0=0, A1=1
- _INA219_I2C_ADDRESS4: 0x45, A0=1, A1=1

Instale la biblioteca Raspberry Pi DFRobot_INA219. En la Terminal, escriba los siguientes comandos y presione Entrar para ejecutar el código de muestra:

pi@raspberrypi: \$ cd ~/DFRobot_INA219/RaspberryPi/Python/example pi@raspberrypi:~/DFRobot_INA219/RaspberryPi/Python/example \$ python getVoltageCurrentPower.py

RESULTADOS

El módulo imprime cuatro parámetros cada 1s:

ShuntVoltage : Voltaje de la resistencia de muestreo, IN+ a NI-. BusVoltage : Voltaje de IN- a GND.

Corriente : La corriente fluye a través de IN+ e IN-. Si la corriente fluye de IN+ a IN-, la lectura es positiva. Si la corriente fluye de IN- a IN+, la lectura es negativa.

Potencia : El producto de "BusVoltage" y "Current", es decir, potencia. La resolución de potencia leída directamente desde el módulo es de 20 mW (modo hardware). Si "BusVoltage" (resolución 4mV) y "Current" (resolución 1mA) se leen por separado, la resolución de potencia obtenida utilizando la declaración "Power = BusVoltage*Current;" se puede aumentar a 4 mW (modo software).

		pi@raspberrypi: ~/DFRobot_INA219/RaspberryPi/Python/example	1.00	ø	×
<u>Eile E</u> dit <u>T</u> a	bs	Help			
Shunt Voltage Bus Voltage Current Power		9.87 mV 12.744 V 998 mA 12720 mW			
Shunt Voltage Bus Voltage Current Power		9.89 mV 12.740 V 1000 mA 12740 mW			I
Shunt Voltage Bus Voltage Current Power		9.87 mV 12.740 V 1001 mA 12740 mW			I
Shunt Voltage Bus Voltage Current Power		9.90 mV 12.736 V 1000 mA 12720 mW			I
Shunt Voltage Bus Voltage Current Power		9.88 mV 12.740 V 1000 mA 12740 mW			I
Shunt Voltage Bus Voltage Current Power		9.89 mV 12.740 V 1001 mA 12740 mW			1
Shunt Voltage Bus Voltage		9.85 mV 12.740 V			~

Si el I2C falla por las siguientes razones, se imprime "Fallo de inicio de I2C".

- El cableado I2C SCL y SDA no están conectados correctamente.
- La dirección I2C (interruptor DIP) no coincide con el parámetro de dirección I2C.

Cuando el interruptor DIP está configurado correctamente, las lecturas se reanudan.

I2C init fail	
I2C init fail	
I2C init fail	
I2C init fail	
Shunt Voltage	9.88 mV
Bus Voltage	12.740 V
Current	1001 mA
Power	12740 mW

CONTENIDO

