

# BANDA Y PARA A1 MINI

FAB004



## Descripción:

La banda Y es un componente de transmisión crucial dentro del conjunto del eje Y, ya que facilita la conexión entre el motor Y y la cama caliente, permitiendo un movimiento suave a lo largo de la dirección Y. Es fundamental reemplazar la banda Y de inmediato en caso de desgaste severo o rotura para evitar interrupciones en el funcionamiento de la impresora.

## Especificaciones:

Especificación	Unidad	
<b>Materiales</b>	-	Caucho, fibra de vidrio
<b>Tamaño del paquete</b>	mm	60*60*30
<b>Peso del paquete</b>	gr	40
<b>Longitud</b>	mm	588

## Instalación:

Obtén más información sobre el reemplazo de la banda Y para A1 mini en <https://wiki.bambulab.com/en/a1-mini/maintenance/x-axis>.

AG Electrónica SAPI de CV República de El Salvador 20 Piso 2, Centro Histórico, Centro, 06000 Ciudad de México, CDMX Teléfono: 55 5130 7210	Realizó	Julia Castillo Santamaría
	Revisó	Ing. Luis Eduardo Dorantes Solís
	Fecha	20/08/2025

