

BANDA X PARA A1

FAB006



Descripción:

La banda X es un componente de transmisión crucial dentro del conjunto del eje X, ya que facilita la conexión entre el motor X y el cabezal de la herramienta, permitiendo un movimiento suave a lo largo del eje X. Es fundamental reemplazar la banda X de inmediato en caso de desgaste severo o rotura para evitar interrupciones en el funcionamiento de la impresora.

Especificaciones:

Especificación	Unidad	
Materiales	-	Caucho, Plástico
Tamaño del paquete	mm	105*54*33
Peso del paquete	kg	0.05
Color	-	Negro

Instalación:

Obtén más información sobre el reemplazo de la banda X - A1 en <https://wiki.bambulab.com/en/a1/maintenance/x-axis>.

<p>AG Electrónica SAPI de CV República de El Salvador 20 Piso 2, Centro Histórico, Centro, 06000 Ciudad de México, CDMX Teléfono: 55 5130 7210</p>	Realizó	Julia Castillo Santamaría
	Revisó	Ing. Luis Eduardo Dorantes Solis
	Fecha	20/08/2025

