

# ACOPLADOR EJE Z PARA A1 MINI

FAC029



## Descripción:

El acoplador del eje Z se utiliza para conectar el motor del eje Z y el tornillo de avance del eje Z. Permite una transmisión precisa de movimiento y torsión al tiempo que admite ciertos niveles de desalineación radial, axial y angular.

## Especificaciones:

Especificación	Unidad	
<b>Materiales</b>	-	Metal
<b>Tamaño del paquete</b>	mm	60*60*30
<b>Peso del paquete</b>	g	40
<b>Color</b>	-	Plata

## Instalación:

Obtenga más información sobre la sustitución del acoplador de eje Z para A1 mini en <https://wiki.bambulab.com/en/a1-mini/maintenance/yz-axis>.

**AG Electrónica SAPI de CV**  
República de El Salvador 20 Piso 2, Centro  
Histórico, Centro, 06000 Ciudad de México,  
CDMX  
Teléfono: 55 5130 7210

Realizó	Francisco Javier Hernández Ramos
Revisó	Ing. Luz Fernanda Domínguez Gómez
Fecha	25/02/2025

