

LIMPIADOR DE BOQUILLAS COMPATIBLE CON P1P, P1S, X1C Y X1E

FAW001



Descripción:

El limpiador de boquillas se utiliza para limpiar los residuos que se desbordan de la boquilla de la impresora. Está compuesto por una estructura elástica de PP, un tubo de PTFE y un tornillo de bloqueo.

Cuando la estructura elástica de PP sufre deformación plástica o fractura, el limpiador de boquilla se puede reemplazar.

Cuando el tubo de PTFE se afloje y se pueda girar, apriete los tornillos para asegurarse de que el tubo de PTFE no pueda girar (tenga cuidado de no apretarlo demasiado para no provocar deslizamiento).

Si se produce un deslizamiento, sustituya el limpiador de la boquilla.

Especificaciones del producto:

Descripción	Unidad	
Color	-	Negro
Materiales	-	Plástico, metal
Tamaño del embalaje	mm	60x60x30
Peso del embalaje	g	13

Instalación:

Obtenga más información sobre el reemplazo del limpiador de boquillas en <https://wiki.bambulab.com/en/x1/maintenance/replace-nozzle-wiper>.



AG Electrónica SAPI de CV República de El Salvador 20 Piso 2, Centro Histórico, Centro, 06000 Ciudad de México, CDMX Teléfono: 55 5130 7210	Realizó	Francisco Javier Hernández Ramos	 
	Revisó	Ing. Luz Fernanda Domínguez Gómez	
	Fecha	24/01/2025	