

BUFFER DE FILAMENTO PARA P2S



SA011



Descripción

El buffer de filamento es instalado en la parte posterior de la impresora. Su función es compensar de forma controlada las variaciones de tracción del filamento entre la bobina y el extrusor, permitiendo un flujo continuo y estable del material, con el fin de prevenir tirones, retrocesos, enredos o interrupciones en la alimentación durante el proceso de impresión.

Contenido

Cantidad	Producto
1	Buffer
2	Tornillo ST3x24x7



Especificaciones

Materiales	Plástico
Color	Gris, negro
Compatibilidad	P2S

Instalación

Obtenga más información sobre la instalación en:
<https://wiki.bambulab.com/en/p2s/maintenance/replace-filament-buffer>.

AG Electrónica SAPI de CV
República de El Salvador 20 Piso 2,
Centro Histórico, Centro, 06000
Ciudad de México, CDMX
Teléfono: 55 5130 7210

Realizó

Fernando Martínez López

Revisó

Ing. Luis Eduardo Dorantes Solís

Fecha

15/01/2026

