

# UNIDAD IZQUIERDA DE ALIMENTACIÓN PARA AMS LITE

SAA006



## Descripción:

La unidad de alimentación AMS lite está especialmente diseñada para soportar la AMS lite para imprimir múltiples colores y materiales. Debido a su diseño simétrico único, la unidad de alimentación está diseñada en versiones **izquierda** y **derecha**. Tanto la unidad de alimentación **izquierda** como la **derecha** tienen sus ranuras correspondientes. La unidad de alimentación **izquierda** corresponde a la ranura 1 y la ranura 2 , mientras que la unidad de alimentación **derecha** corresponde a la ranura 3 y la ranura 4 .

Cada unidad de alimentación tiene sus propios motores y engranajes para empujar activamente el filamento hacia adelante. Cuando se inserta el filamento, la unidad de alimentación tira del filamento automáticamente y lo envía al cabezal de la herramienta a través del tubo de PTFE.

## Especificaciones:

	Unidad	
<b>Peso del embalaje</b>	g	390
<b>Materiales</b>	-	Plástico, metal, PCBA
<b>Tamaño del embalaje</b>	mm	170*120*100
<b>Color</b>	-	Gris y amarillo

## Instalación:

Obtenga más información sobre cómo reemplazar la unidad de alimentación izquierda para AMS lite en <https://wiki.bambulab.com/en/ams/maintenance/ams-lite-com>.

Las unidades de alimentación **izquierda** y **derecha** solo tienen pequeñas diferencias estructurales, mientras que su funcionalidad y propósito siguen siendo idénticos. **Tenga en cuenta que tanto la unidad de alimentación izquierda como la derecha solo se pueden instalar en sus respectivas posiciones.** Confirme que ha seleccionado la versión correcta (izquierda o derecha) antes de realizar la compra.



AG Electrónica SAPI de CV  
República de El Salvador 20 Piso 2, Centro Histórico, Centro, 06000 Ciudad de México, CDMX  
Teléfono: 55 5130 7210

Realizó	Francisco Javier Hernández Ramos
Revisó	Ing. Luz Fernanda Domínguez Gómez
Fecha	06/01/2025

