

PINZA DE CARRETE PARA AMS LITE

SAA011



Descripción:

La pinza de carrete AMS Lite se monta en el portacarrete giratorio y se utiliza para fijar el carrete en su lugar. Las 3 almohadillas de goma de las garras se utilizan para aumentar la fricción entre las garras y el carrete, lo que evita que el carrete se desprenda del portacarrete durante el proceso de impresión.

Especificaciones:

	Unidad	
Peso del embalaje	g	60
Materiales	-	Plástico, metal
Tamaño del embalaje	mm	100*135*45
Color	-	Gris

Instalación:

Obtenga más información sobre el reemplazo de la pinza de carrete para AMS lite en <https://wiki.bambulab.com/en/ams/maintenance/ams-lite-rotary>.

AG Electrónica SAPI de CV
República de El Salvador 20 Piso 2, Centro
Histórico, Centro, 06000 Ciudad de México,
CDMX
Teléfono: 55 5130 7210

Realizó

Francisco Javier Hernández Ramos

Revisó

Ing. Luz Fernanda Domínguez Gómez

Fecha

03/01/2025

